

Foto box 40x40x40 s LED osvětlením


Děkujeme, že jste si vybrali naše LED fotostudio FOSITAN. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál, aby bylo zajištěno správné používání a špičkový výkon produktu.

Použití


Digitální produkty, šperky, boty, tašky, kosmetika, jídlo, brýle, hodinky, hračky, hrnky a další produkty.



Fotografování bez blikání
Vhodné pro fotografování mobilním telefonem nebo fotoaparátem, s jasnějším výsledkem bez blikání.




Efekt fotografování shora




Efekt fotografování zepředu


Vysoký jas / Nízká spotřeba energie /
Bez blikání / Více úhlů




Fotografování fotoaparátem



Fotografování mobilním telefonem



Fotostudio se třemi barevnými teplotami a plynulým stmíváním



Dodává se s černým, bílým, žlutým, modrým, zeleným a červeným pozadím

Poznámky


1. Neumisťujte výrobek do vody nebo ohně a vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu záření nebo dešti.
2. Ukládejte výrobek na suché místo, když není používán.
3. Tento výrobek funguje při napětí 5V nebo nižším, nepoužívejte jej při napětí vyšším než 5V.

Specifikace produktu


Model 40Y má rozměry 40×40×40 cm, obsahuje horní otvor, je vybaven kruhovým světlem o velikosti 12 palců a má 144 LED diody.

LED diody s vysokým jasnem

LED používá dovážené LED diody ke zlepšení indexu podání barev produktu a k obnově barev produktu ve velké míře.




Specifikace stmívače




Instalace

Nový vylepšený přenosný kompaktní design, jednoduché skladování, snadná instalace, vodotěsný a odolný proti vlhkosti, ovládání tlačítky, tři barevné teploty / plynule stmívatelné LED světlo pro fotostudio.


Používá vysoce kvalitní PP materiály pro vstřikovací formování ve studiu.




1. Vyjměte to z tašky



2. Rozložte z boku




3. Uhladte a přehněte okraje



4. Nainstalujte pozadí (papír)



5. Secvakněte spoje (třífličky)



6. Instalace dokončena

Záruka a zákaznická podpora

Máte-li jakékoli problémy s produkty, kontaktujte nás:

Pity not to buy s.r.o.
Viktora Huga 11, Praha 5, 150 00
Telefon: +420 607 189 999
E-mail: info@fotoboxy.cz

Šarže: 4024

Produkt není určen pro děti. Adaptér není součástí balení. Obsahuje nízkonapěťové elektrické součásti. Elektrické součásti likvidujte vhozením do elektroodpadu a plastové do tříděných kontejnerů.